

## OMTD50G

### Круглая монтажная платформа



#### Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Совместима с 60-мм каркасной системой.
- Обеспечивает угол тангажа/рысканья в пределах  $\pm 3^\circ$ .
- Перемещение в направлении оси Z — 6 мм.
- Может быть установлена совместно с кубами OMTD50A и OMTD50D.

#### Описание

Круглая монтажная платформа OMTD50G может быть установлена сверху или снизу кубов OMTD50A и OMTD50D для 60-мм каркасных систем. Платформа также оснащена тремя парами регулировочных винтов SPM5L13, которые обеспечивают угол тангажа/рысканья  $\pm 3^\circ$  и перемещение 6 мм вдоль оси Z. Она имеет 9 резьбовых отверстий M4. Центры резьбовых отверстий равномерно распределены в пределах квадрата 36,5×36,5 мм с шагом 18,25 мм. В нижней части также расположены отверстия M4 для установки стержней.

#### Параметры модели

Модель	OMTD50G
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Перемещение по оси Z, мм	6
Угол тангажа/рысканья, °	$\pm 3$
Точность угла, °	0,4
Отверстия на платформе	M4/9 шт
Толщина пластины, мм	19,8
Монтажные отверстия	M4/1 шт

### Чертеж OMTD50G

