

OLCU-A4

Контроллер моторизированных позиционеров без обратной связи



Преимущества серии

- Высокопроизводительная программно-аппаратная архитектура обеспечивает стабильную и надежную работу и быстрый отклик.
- Позволяет задать точные пределы положения в положительном и отрицательном направлении, а также нулевое положение.
- Поддерживает функции относительного и абсолютного движения, дискретного движения, перемещения по пользовательским координатам.
- Возможность калибровки предельных погрешностей.
- Богатая библиотека команд и пакет разработки программного обеспечения расширяет возможности управления.
- Интерфейс Ethernet позволяет осуществлять дистанционное и централизованное управление.

Описание серии

Прецизионный контроллер движения без обратной связи OLCU-A4 предназначен для управления сервоприводами Panasonic мощностью 400 Вт. Система использует встроенный ARM процессор и программируемую логическую интегральную схему.

Параметры моделей

Модель	Количество осей
OLCU2A4	2
OLCU4A4	4
OLCU6A4	6

Основные параметры

Регулировка частоты импульсов	Автоматический расчет на основе скорости движения и количества импульсов на оборот двигателя	Режим управления	Пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Максимальная частота импульсов, МГц	5	Коммуникационный интерфейс	Ethernet+RS232
Источник питания	24 В постоянного тока	Предельное напряжение сигнала	≤24 В постоянного тока
Количество бит на импульс	32	Количество бит на ускорение	32
Тип двигателя	Серводвигатель Panasonic мощностью 400 Вт	Задаваемые пределы	Положительный предел, нулевой предел, отрицательный предел
Мощность привода, Вт	400		