

## OMGJG400

### Ручка-очиститель оптических портов



#### Преимущества серии

- Компактный размер.
- Эффективно очищает до 99% загрязнений.
- Не требует дополнительных средств для очистки.

#### Описание серии

OMGJG400 - простое и удобное в эксплуатации приспособление для чистки LC, MU, FC, SC, ST коннекторов и портов оптического оборудования. Оно адаптировано для работы с ферулами диаметром 1,25 и 2,5 мм и позволяет очистить их торцевую поверхность всего в одно нажатие. Высокое качество очистки соприкасающихся поверхностей разъема достигается благодаря одновременной прокрутке безворсовой нити и вращению рабочего элемента по часовой стрелке. Антистатическая конструкция предотвращает вторичное загрязнение поверхности разъема.

#### Основные параметры

Модель	OMGJG401	OMGJG402
Совместимость	LC/MU	SC/FC/ST
Диаметр очищаемой поверхности, мм	1,25	2,5
Размеры, мм	175 x 18 x 18	175 x 18 x 18