

OMGJL101

Электронные штангенциркули



Преимущества серии

- Абсолютный индуктивный энкодер обеспечивает непрерывный отсчёт.
- Высокая точность и надёжность.
- Высококонтрастный ЖК-дисплей для считывания результатов.
- Плавное перемещение рамки для удобства управления.

Описание серии

Электронные штангенциркули серии **OMGJL101** оснащены абсолютным индуктивным энкодером, который обеспечивает непрерывный отсчет измерений без необходимости обнуления после включения. Это повышает надёжность результатов и исключает риск ошибок, связанных со скоростью перемещения рамки. Высококонтрастный ЖК-дисплей облегчает считывание показаний, а плавное перемещение рамки обеспечивает удобство управления. Эти электронные штангенциркули подходят для различных научных исследований и производственных процессов, позволяя измерять наружный и внутренний диаметр, глубину и интервалы.

Основные характеристики

Диапазон измерений, мм	0 – 200	Система единиц	Метрическая
Точность, мм	0,02	Разрешение, мм	0,01