

## LBL25D

### Монтажный держатель оптики



#### Преимущества серии

- Используется с держателем LBL25C.
- Диаметр оптики 25,4 мм.
- Можно соединять между собой.

#### Описание серии

Монтажные держатели оптики LBL25D имеют два отверстия с внутренней резьбой SM1 для установки оптических элементов диаметром 25,4 мм и максимальной толщиной 6 мм. Они фиксируются с помощью специального стопорного кольца с резьбой SM1. Можно использовать несколько держателей, которые могут быть соединены между собой и зафиксированы шариково-пружинным механизмом блокировки, обеспечивающим необходимую нагрузку и параллельное положение разъемов. В сочетании с основной частью (LBL25C), они позволяют быстро менять оптические элементы.

#### Параметры модели

Модель	LBL25D
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Количество отверстий для установки оптики	2
Резьба монтажных отверстий для оптики	SM1
Диаметр оптики, мм	25,4
Максимальная толщина оптических компонентов, мм	6,05

### Чертеж LBL25D

